

Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию, рекомендованных заводом изготовителем:

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 24 | Проверка шарнировподвески, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 25 | Проверка жидкости для автоматической трансмиссии | | | | П | | | | П | | |
| 26 | Проверка масла МКПП | | | | П | | | | П | | |
| 27 | Проверка масла в раздаточной коробке | | | | П | | | | П | | |
| 28 | Проверка, замена масла переднего дифференциала | | П | | З | | П | | З | | П |
| 29 | Проверка, замена масла заднего дифференциала | | П | | З | | П | | З | | П |
| 30 | Проверка шин и давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 31 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 32 | Внутрисалонный фильтр | | З | | З | | З | | З | | З |
| 33 | Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | | П | | П | | П | | П | | П |

* - проверка зазора клапанов производится при помощи измерительного инструмента. Регулировка производится при необходимости

** - смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград

Пояснения:

З - замена;

Р - проверка момента затяжки;

О-очистка;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости);

ПР - продувка.

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota - каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

При проведении технического обслуживания компания Toyota рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости Toyota:

- Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40
- Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 0W-30
- Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SM/SL SAE 0W-20.
- Охлаждающие жидкости “Toyota Super Long Life Coolant”*, “Toyota Long Life Coolant”**
- Синтетическое масло для механических трансмиссий Toyota Synthetic Gear Oil API GL4/GL5, SAE 75W-90
- Жидкости для автоматических трансмиссий Toyota ATF WS, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF-DIII
- Тормозная жидкость Toyota Brake Fluid DOT 4.

* “Toyota Super Long Life Coolant”. Система охлаждения нового автомобиля Toyota заполнена охлаждающей жидкостью этого типа. Преимуществом этой жидкости является увеличенный интервал замены, которая производится первый раз при пробеге 160 000 км, затем каждые 80 000 км.

** Toyota Long Life Coolant”. В этом случае замена осуществляется каждые 40 000 км.

Автозапчасти Toyota: Екатеринбург, ул. Луначарского 171

ТЕЛЕФОНЫ: (343) 261-10-68; 268-67-89; 262-64-64